



## UTILIZZO

Inserire una batteria da 9 Volt (controllare la polarità + & -).  
 Assicurarsi che non sia vicino ad un oggetto metallico, poi premere il tasto ON/OFF.  
 Potrai sentire 2 suoni lunghi ed uno corto, ora il pin pointer Land è pronto per essere utilizzato.  
 Il suono sarà incrementato con dei beep/vibrazione in base alla vicinanza dell'oggetto.  
 Attenzione: falsi segnali sono causati dalle batterie scariche, (segnalato da un piccolo Led Flash).  
 L'inutilizzo del Pint pointer acceso sarà segnalato dopo il tempo di tre minuti da dei beep di sicurezza.  
 ( permettendo il ritrovamento in caso di smarrimento).

## REGOLAZIONE SENSIBILITA'

L'XPointer Land è dotato di 4 livelli di sensibilità. Per regolare il livello di sensibilità preferito:  
 Accendere il pint pointer, premere mantenendo premuto il pulsante Select (6) e brevemente premere il pulsante ON/OFF ascoltando il numero dei beep. 1 beep primo livello di sensibilità 2 beep due livelli di sensibilità  
 3 beep tre livelli di sensibilità e 4 beep lunghi è il massimo della sensibilità

## CAMBIO MODALITA' DI ALLARME

Vibrazione/Suono. Quando il pint pointer è acceso, premendo il tasto Select si ha la possibilità di cambiare il tipo di allarme.

## ACCESSORI INCLUSI

