



2 channels

Manuale d'uso

Le cuffie Wireless WS3 sono un accessorio progettato per i metaldetector XP. Le cuffie WS3 hanno due canali selezionabili di ingresso/uscita, per eliminare le interferenze causate dalla vicinanza di un cercatore che utilizza cuffie con la stessa frequenza.

Contenuto

- ✓ Cuffie WS3 con ricevitore integrato che seleziona i due diversi canali.
- ✓ Caricabatteria 220 V.

Queste cuffie innovative hanno due microprocessori, uno per la trasmissione e uno per la ricezione. Permettono una connessione digitale senza fili. La qualità del suono non subisce alcun tipo di disturbo o interferenza. La particolarità è di avere integrato e miniaturizzato tutta la parte elettronica, infatti non è presente alcun control box esterno.

- ✓ Ricevitore completamente integrato all'interno delle cuffie.
- ✓ Il trasmettitore è integrato direttamente sulla scheda del metaldetector e si può installare anche su qualsiasi vecchio modello non dotato di cuffie WS3.

Specifiche tecniche

- Cuffie pieghevoli.
- Due canali selezionabili.
- Suono digitale trasmesso tramite microprocessore.
- Compatte e leggere.
- Batteria ricaricabile al litio, estremamente compatta e leggera (solo 7 gr.).
- Durata batteria: 45 ore.
- Ricarica della batteria al litio molto veloce (2 ore).
- Accensione di un LED sotto carica .
- Volume regolabile e memorizzabile.
- Elettronica miniaturizzata.
- Il trasmettitore si alimenta direttamente dalle batterie del metaldetector e ha un consumo minimo.



Operazioni

Batterie: le cuffie WS3 sono state progettate per essere utilizzate con batterie al litio ricaricabili, molto sottili e con un'autonomia di 45 ore. La loro ricarica è molto veloce, solo due ore. Le batterie al litio non hanno effetti di memoria e possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche se non completamente scariche. Le cuffie si caricano connettendo il caricabatteria nell'apposito connettore "DC". Mentre le batterie sono sotto carica si accende un led luminoso, che si spegne a carica completata. Non è necessario ricaricare completamente le batterie ogni volta, una ricarica di 20 minuti consente l'uso per 6 ore.

Attenzione! Se la batteria è completamente scarica occorrono 10 minuti prima dell'accensione del led, in questo caso il sistema di ricarica è più lento nei primi minuti perché protegge la batteria.
Quando la batteria è completamente carica il led verde si spegne.

Nel caso in cui le cuffie non vengano utilizzate per un lungo periodo, lasciare la batteria carica ed occasionalmente ricaricarla, per fare in modo che non si scarichi completamente.

Attenzione! Un uso non corretto del caricabatteria danneggia anche le cuffie.

On/Off: premere velocemente e contemporaneamente il pulsante +/- per accendere le cuffie WS3. Si udirà un suono prolungato e si accenderà un led. Stessa procedura per spegnere le cuffie.

N.B. Se non desiderate che il led resti acceso, mantenere premuto il pulsante +/- per 15 sec. Il led si spegnerà, ma le cuffie continueranno a funzionare. Grazie al sistema AUTO-OFF, le cuffie si spengono automaticamente dopo cinque ore di inutilizzo. Questo permette di prolungare la durata delle batterie, nel caso in cui l'operatore si dimentichi di spegnerle.

Volume: per settare il volume utilizzare i tasti +/- . La regolazione del volume è memorizzata anche a cuffie spente (tranne in caso di batteria completamente scarica).

Scelta del canale: è possibile cambiare il canale della cuffia premendo contemporaneamente i tasti +/- per tre secondi. Quando il canale viene cambiato si udiranno due segnali acustici. È possibile capire facilmente quale canale si sta usando.

- Il led si illuminerà a intermittenza una volta al secondo quando si utilizza il canale 1.
- Il led si illuminerà a intermittenza due volte al secondo quando si utilizza il canale 2.

Se si usano i metaldetector **ADX250, ADVENTIS 2, GMAXX II, Mito II Power, Maxim II Power** e **GOLDMAXX Power**:

- modificare il canale dello strumento utilizzando il potenziometro FREQ;
- il potenziometro FREQ è selezionabile in due posizioni CH1 (in alto) e CH2 (in basso).

Per altri dettagli consultare il manuale d'istruzione del metaldetector.

Se si usano i metaldetector **ADX200, ADVENTIS, GMAXX, Mito, Maxim** e **GOLDMAXX**:

- le cuffie in dotazione al metaldetector sono pre settate sul CH1 oppure sul CH2 (dipende dal trasmettitore installato sulla scheda del circuito).

Precauzioni d'uso

- ✓ Non provare mai ad aprire l'auricolare delle cuffie WS3.
- ✓ Non danneggiare le batterie al litio.
- ✓ Non mettere la batteria in cortocircuito (pericolo d'incendio).
- ✓ Non scaldare la batteria delle cuffie WS3.
- ✓ Non usare le cuffie WS3 quando la batteria è danneggiata.
- ✓ Smaltire le batterie delle cuffie WS3 negli appositi contenitori.
- ✓ Non provare a sostituire le batterie da soli.
- ✓ Se si notano perdite di liquido dalle batterie isolarle in un apposito contenitore di plastica e contattare Eb elettronica.

Garanzia: 24 mesi dalla data di vendita. In caso di guasti spedire il metaldetector al rivenditore accompagnato dal certificato di garanzia. La garanzia non copre colpi accidentali, deterioramenti causati da un uso non corretto e dal degrado d'uso. Tutte le modifiche al circuito elettronico non autorizzate non sono coperte da garanzia.

Dichiarazione di conformità

Questa dichiarazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante. Si certifica che il prodotto WS3 è conforme alle normative di sicurezza fondamentali della direttiva R&TTE 1999/5 CE relativa allo spettro radio-elettrico, alla compatibilità elettromagnetica, così come queste normative sono state integrate nelle leggi nazionali degli stati membri. La valutazione della conformità del prodotto è stata effettuata sulla base delle normative fondamentali della direttiva e delle norme EN300220.

EB elettronica - div. Detector Center

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Ravenna) - Italia

tel. +39 (0)544 1888000 fax +39 (0)544 965036 n. verde 800901098

detector@elettronica.it - www.detectorcenter.com

Rev. 01-260707